

## ÚDRŽBA IZOLAČNÍCH SKEL

### Odstraňování běžného znečištění :

Údržbu izolačních skel lze provádět pomocí obvyklých čistících prostředků, poté se izolační sklo omyje čistou vodou a osuší. Otisky prstů, mastné skvrny a skvrny po tmelu mohou být odstraněny rozpouštědly jako je aceton, čpavek a metylaceton, přičemž musí být zabráněno styku rozpouštědla s těsnícími prvky nebo dokonce jeho proniknutí do zasklívací drážky.

Abrazivní čistící prostředky, prostředky obsahující kyseliny, chlór, fluór nebo jiné alkálie nesmí být použity. Mimo jiné je zakázáno používat jakéhokoliv pomocného nástroje s tvrdými, špičatými nebo jinak ostrými hranami, aby se zabránilo poškození povrchu skla.

### Odstraňování silného znečištění :

Při silném znečištění nebo v případech, kdy po skle stékají zbytky cementu, vápna, rzi apod. se doporučuje častější čištění, aby se zabránilo hromadění usazenin. Při znečištění topným olejem nebo podobnými látkami lze čištění provádět směsí čisté vody a oxidu céru v koncentraci 50 až 160 g/l. Vlastní čištění se provádí lehkým tlakem na navlhčenou jelenici. Postup lze opakovat. Po očištění se musí plocha dokonale opláchnout čistou vodou.

**Upozornění :** Výše uvedené postupy lze aplikovat pouze na povrchy skla bez nanesených povlaků nebo s povlaky, které se označují jako tvrdé. Čištění polotvrdých povlaků nebo jiných vrstev (nátěrů, potisků apod.) musí být prováděno v souladu s pokyny výrobců těchto skel.

## ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Výrobce zaručuje shodu izolačních skel s požadavky normy ČSN 70 1621 při dodržení podmínek balení, dopravy a skladování a pravidel montáže a standardního užití. Použití izolačního skla v oblastech s nadmořskou výškou do 200 m.n.m. a nad 900 m.n.m. musí být uvedeno v objednávce.

Náležitosti objednávky :

- 1) přesná adresa objednatele, IČO, DIČ, bankovní spojení, telefonické a faxové spojení
- 2) přesná specifikace výrobku (rozměry, složení, počet ks, výkres a dokumentace pro nepravidelné tvary, typ mřížky, pozice a umístění skla, způsob balení, termín)

### Záruční lhůta :

přepravní lom – při převjímcce	
zjištění vad provedení a neshoda rozměrů	- 24 měsíců
neproniknutí vlhkosti do meziprostoru	- 5 roků